

MÁQUINA DE SUMOS MAJ-25



MANUAL DE UTILIZADOR

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DEVE LER APROPRIADAMENTE O MANUAL DE UTILIZADOR





Introdução

Obrigado por adquirir este produto. A fim de otimizar o benefício e uma utilização segura deste produto, por favor, leia estas instruções completamente antes de tentar instalar ou usar este produto.

O seu novo equipamento é fabricado com técnicas avançadas de produção. Cada produto é inspecionado antes da expedição e testado para garantir a segurança do operador e a qualidade do produto. Todos os parâmetros têm atingido ou excedido o padrão.

A máquina de sumos MAJ-25 é usada para fazer sumo de laranja. As máquinas são seguras, estáveis e fáceis de utilizar. Todas as partes de contacto com o produto são de materiais próprios de qualidade alimentar.

Estamos muito orgulhosos de nossos produtos e estamos totalmente empenhados em fornecer-lhe os melhores produtos e serviço possível. A sua satisfação é nossa principal prioridade.

Contamos que apreciará utilizar este produto e o nosso obrigado por o escolher. Esperamos que nos considere para futuras compras de equipamentos.

Normas de segurança

O aparelho só pode ser utilizado para a finalidade para a qual foi destinada e desenhada. O fabricante não é responsável por qualquer dano causado pela operação incorreta e uso indevido.

- A utilização incorreta do aparelho pode causar dano neste e nos seus utilizadores.
- O aparelho deve ser utilizado apenas para fazer sumo de laranjas.
- Mantenha o aparelho e a tomada elétrica longe de água e outros líquidos. No evento improvável que a máquina caia na água, de imediato retire a ficha da tomada e a máquina verificada por um técnico certificado. **Não seguir estas instruções pode causar situações de risco de vida.**
- Nunca tente abrir a estrutura da máquina.
- Não introduza qualquer objeto na estrutura da máquina.
- Não coloque o aparelho de lado, virado para baixo ou o incline mais de 45° da vertical, mesmo durante o seu transporte.
- Não toque na ficha da tomada com as mãos molhadas ou húmidas.
- Verifica com regularidade se a ficha e o cabo têm algum dano. Se algum deles estiver danificado, devem ser reparados por uma empresa certificada.
- Não tente reparar o aparelho sozinho. **Isso pode causar situações de risco de vida.**
- Certifique-se que o cabo de alimentação não entra em contato com objectos pontiagudos ou quentes e mantenha-o longe de lume. Para puxar a ficha da tomada, puxe sempre a ficha e não o cabo.
- Certifique-se que ninguém pode acidentalmente soltar o fio ou tropeçar nele.
- Fique sempre atento/supervisão ao aparelho quando este estiver em funcionamento.



- Nunca permita que crianças utilizem aparelhos sem supervisão.
- Retire sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de o limpar.
- **Atenção!** Quanto a ficha estiver na tomada o aparelho continua ligado a uma fonte de energia.
- Desligue o aparelho e aguarde até o motor deixar de trabalhar, antes de retirar a ficha da tomada.
- Nunca tente mover ou transportar o aparelho pelo cabo de alimentação. Certifique-se de que transporta o aparelho com as duas mãos pela caixa.
- Evite sobrecarregar e não use muita força enquanto empurra os alimentos para dentro do aparelho com o devido empurrador.
- Não utilize qualquer dispositivo extra que não tenha sido fornecido com a máquina.
- A instalação elétrica deve satisfazer as normas locais e nacionais.

Preparações antes da primeira utilização

- Verifique se o aparelho não está danificado. Em caso de danos, contacte imediatamente o seu fornecedor e **NÃO** utilize o aparelho.
- Remova todo o material da embalagem.
- Coloque o aparelho centrado em um local estável e nivele o aparelho.
- Certifique-se que o aparelho não é colocado próximo a fontes que emanem calor (por exemplo: aquecedores, fogões ou fornos)
- Garanta que o aparelho está colocado à distância de 10cm de qualquer objeto ou parede.
- Posicione o aparelho de forma que a ficha esteja sempre acessível.
- Limpe o aparelho e os acessórios com água morna e um pano macio.
- Siga os passos indicados no capítulo “Operação”.
- **ATENÇÃO!** Quando o aparelho apresentar sobreaquecimento, desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o reiniciar



Operação

- Verifique com rigor se o aparelho foi montado corretamente.
- Encha o cesto no topo do aparelho com laranjas.
- **ATENÇÃO!** As laranjas não podem ser mais largas que 60 – 80mm de diâmetro.
- **ATENÇÃO!** É de boa prática de higiene lavar as laranjas antes de as colocar no aparelho.
- Ligue o aparelho à tomada elétrica.
- Na plataforma do aparelho coloque um recipiente que permita recolher o sumo.
- Utilize o botão “On/Off”, que está colocado no lado do aparelho para o iniciar.
- Colocar as laranjas no cesto superior para que possam cair na calha de guia. Na MAJ 25, é necessário colocar manualmente as laranjas do cesto na calha da guia.
- O MAJ 25 espreme automaticamente todas as laranjas que são colocadas na calha de guia.
- **ATENÇÃO!** Não desligue o aparelho quando estiver a espremer laranjas. Desligue o aparelho apenas depois de ter espremido a **última** laranja.
- Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, desligue-o pressionando o botão “On/Off” situado de lado.
- Quando terminar de utilizar o aparelho, certifique-se que é limpo de acordo com as instruções do capítulo “Limpeza e Manutenção”.
- Quando o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, retire a ficha da tomada elétrica.

Limpeza e Manutenção

- Desligue sempre a ficha da tomada elétrica antes de começar a limpeza e manutenção no aparelho.
- **ATENÇÃO!** Não utilize detergentes agressivos ou esfregões que possam causar riscos. Não utilize produtos de limpeza ou solventes à base de petróleo. Assegure-se que não entra água no aparelho.
- **ATENÇÃO!** Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido!
- Limpe o aparelho com um pano húmido (água com detergente neutro) Seque o aparelho após a limpeza.
- As peças do aparelho podem ser lavadas em água morna com sabão. Não coloque as peças na máquina de lavar loiça, estes detergentes podem ser demasiado agressivos. Seque as peças após a limpeza.

- Para limpar as peças. Elas devem ser removidas do aparelho.
- **ATENÇÃO!** Aconselhamos a limpeza diária das peças que entram em contacto com os alimentos.
- Desaperte os parafusos da tampa transparente e retire-a juntamente com o coletor do aparelho.
- A faca que é colocada entre os cones e as cabeças da prensa deve ser removida primeiro. **(1)**



- **ATENÇÃO!** A faca pode ser afiada e causa ferimentos se não for usada com cuidado.
- As guias de remoção podem ser removidas como segunda parte do aparelho. **(2)**



- Depois, a cabeça de prensagem e o cone podem ser retirados do aparelho. **(3)**





- **ATENÇÃO!** A cabeça de prensa e o cone que estão colocados um no outro devem ser removidos ao mesmo tempo e podem ser limpos em separado.
- Depois da limpeza separada dos acessórios eles podem ser montados na ordem inversa.
- **ATENÇÃO!** Aperte os parafusos e certifique-se que as guias estão posicionadas corretamente.
- **ATENÇÃO!** As guias devem encaixar corretamente nas ranhuras das cabeças de prensa, caso contrário elas partem-se.

Especificações

Nome	Máquina de Sumos
Modelo:	MAJ 25
Voltagem:	230 V ~ 50Hz
Potência:	250 W
Dimensões:	L500 x P450 x A775 mm
Peso:	42 Kg
Capacidade de Carga:	8 Kg
Capacidade:	20 – 25 por minuto
Diâmetro das Laranjas:	60 – 80 mm
Construção:	Aço Inoxidável
Torneira Self-Service:	Não
Tipo de Carregamento:	Manual



Armazenamento

- Certifique-se que o aparelho está devidamente limpo antes de o guardar.
- Enrole o cabe de alimentação e guarde-o
- Armazene em um local fresco e seco

Garantia

Obrigado por utilizar os nossos produtos. Nós seguimos as disposições das nossas condições gerais de venda e prestaremos serviço quando apresentado a fatura.

Oferecemos 12 meses de garantia a contar da data de compra (data da fatura). No período de garantia, a nossa empresa é responsável por peças se houver um problema com a qualidade destas aquando de um uso correto.

O seguinte não está incluído nos serviços gratuitos:

1. Danos resultantes de transporte, instalação ou ligações defeituosas.
2. Danos de componentes causados por falha do provedor de eletricidade na potência e voltagem como requerido na ficha técnica.
3. Danos causados por desmontagens, ajustamentos ou alterações mecânicas e elétricas sem permissão.
4. Danos causados por operações, limpeza ou manutenção inadequadas.
5. Danos não causados pelo homem, como danos causados por tensão anormal, incêndio, colapso do prédio, raios, inundações e outros desastres naturais provocados por ratos ou outras pragas.
6. Falha em seguir o manual durante a operação.
7. Fatura adulterada ou sem fatura.

De acordo com a nossa política de desenvolvimento contínuo, reservamo-nos o direito de alterar o produto, a embalagem ou a documentação sem aviso prévio.

Descarte

Ao descartar o aparelho no final da sua vida útil, observe as normas e diretrizes vigentes na época.